

1	TOEPASSING	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A).....	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
<i>5.1</i>	<i>Werkplaats</i>	<i>4</i>
<i>5.2</i>	<i>Elektrische veiligheid</i>	<i>4</i>
<i>5.3</i>	<i>Veiligheid van personen.....</i>	<i>5</i>
<i>5.4</i>	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	<i>5</i>
<i>5.5</i>	<i>Service.....</i>	<i>6</i>
6	GEREEDSCHAPSPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
7	ASSEMBLAGE	6
<i>7.1</i>	<i>Hoogte-instelling</i>	<i>6</i>
<i>7.2</i>	<i>Aanbrengen van de opvangzak</i>	<i>6</i>
<i>7.3</i>	<i>De schouderriem aanbrengen.....</i>	<i>7</i>
<i>7.4</i>	<i>Instelling voorste handgreep</i>	<i>7</i>
<i>7.5</i>	<i>Instelling van de hark.....</i>	<i>7</i>
8	GEBRUIK	7
<i>8.1</i>	<i>Voor het starten</i>	<i>7</i>
<i>8.2</i>	<i>Bladblazer / -zuiger starten</i>	<i>7</i>
<i>8.3</i>	<i>Bladblazer / -zuiger stoppen</i>	<i>7</i>
<i>8.4</i>	<i>Bladblazer / -zuiger gebruiken</i>	<i>7</i>
<u>8.4.1</u>	<u>Blaasmodus.....</u>	<u>8</u>
<u>8.4.2</u>	<u>Zuigmodus.....</u>	<u>8</u>
9	REINIGING EN ONDERHOUD	8
<i>9.1</i>	<i>Reiniging</i>	<i>8</i>
<i>9.2</i>	<i>Onderhoud</i>	<i>8</i>
10	TECHNISCHE GEGEVENS	9
11	GELUIDSNIVEAU	9
12	GARANTIE	9

13	MILIEU	10
14	CONFORMITEITSVERKLARING	11

POWXQ5030**1 TOEPASSING**

De bladzuiger/blazer is alleen geschikt voor gebladerte en tuinafval zoals gras en kleine takken. Ieder ander gebruik is niet toegestaan.

De bladzuiger/blazer mag alleen worden gebruikt voor droge bladeren, gras enz.

Het apparaat is alleen ontwikkeld voor privégebruik in overeenstemming met het doelmatig gebruik. Als apparaten voor het privaat huis- en tuinbereik worden apparaten beschouwd die voor gebruik in het privaat huis- en tuinbereik worden ingezet.

Het apparaat is niet bestemd voor industrieel gebruik



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

1. Haak
2. Opvangzak
3. Knop van het onderhoudsluik
4. Voorste handgreep
5. Zuig-/blaaspijp
6. Wielen
7. Keuzehendel zuigen/blazen
8. Snelheidsregelaar
9. Schouderriem

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

De verpakking bevat:

Zuiger/blazer
Schouderriem
Opvangzak
Handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing / Gevaar!		Hou toeschouwers op een afstand.
	Lees vóór gebruik aandachtig de handleiding door.		Neem de stekker onmiddellijk uit het stopcontact wanneer de kabel beschadigd is.
	Voldoet aan alle verplichte veiligheidsstandaarden van de Europese richtlijnen die van toepassing zijn.		Neem de stekker uit het stopcontact wanneer er onderhoudswerkzaamheden aan de motor uitgevoerd worden.
	Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden en laat het daar nooit achter. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.		Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidsbril.
	Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aardedraad is daarom niet nodig.		Ronddraaiende schoepen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.

- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrisch gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap

zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 GEREEDSCHAPSPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Leid het voedingsnoer altijd langs de achterkant weg van het apparaat.
- Wanneer het snoer tijdens het gebruik beschadigd raakt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat enkel in daglicht of bij voldoende kunstlicht.
- Wandel maar ren nooit.
- Hou alle koelluchtinlaten vrij.
- Probeer niet om op gelijk welke manier het motorgereedschap aan te passen. Het gebruik van een hulpstuk of accessoire dat niet in deze handleiding wordt aanbevolen, kan tot beschadiging van het apparaat en tot verwondingen bij de gebruiker leiden.
- Zuig geen harde objecten op zoals stenen, flesjes, blikjes of stukjes metaal. Zij kunnen het toestel beschadigen en mogelijk ook de gebruiker of omstaanders verwonden.
- Wanneer een vreemd voorwerp of een ander stuk afval per ongeluk in de zuiger/blazer terecht komt, schakel de zuiger/blazer dan onmiddellijk uit en gebruik hem niet verder vóór hij werd gecontroleerd en u er zeker van bent dat hij in een staat verkeert die veilig werken toelaat.
- Wanneer de zuiger/blazer een raar geluid maakt of abnormaal begint te trillen, STOP dan onmiddellijk, haal de stekker uit het stopcontact en zoek de oorzaak. Abnormale trillingen kunnen de zuiger/blazer beschadigen en de gebruiker verwonden.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer er zich andere personen (in het bijzonder kinderen) of huisdieren in de nabijheid bevinden.
- De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren m.b.t. andere personen of hun eigendommen.
- Controleer vóór het gebruik altijd het apparaat, inclusief zijn voedings- en verlengsnoer, op tekenen van schade of veroudering.
- Gebruik het apparaat nooit met defecte afdekkappen of schermen of zonder veiligheidsvoorzieningen zoals bv. een afvalzak die op zijn plaats hoort te zitten

7 ASSEMBLAGE



De zuiger/blazer mag niet gebruikt noch ingeschakeld worden vóór hij volledig gemonteerd zit.

7.1 Hoogte-instelling

Duw op de knop en verschuif de luchtpijp. Ze kan 300 mm bijgesteld worden.

7.2 Aanbrengen van de opvangzak

Zorg ervoor dat de keuzehendel voor zuigen/blazen soepel te bedienen is en dat hij niet geblokkeerd zit door vuil van een vorig gebruik, voordat u de opvangzak aanbrengt.



Plaatsen van de opvangzak:

- Draai het steunframe in de juiste stand voor de behuizing
- Klik de steun op zijn plaats vast.

Om de opvangzak te verwijderen:

- Druk op de steun om los te maken.

7.3 De schouderriem aanbrengen

De zuiger/blazer werd geleverd met een schouderriem. Deze wordt vastgemaakt aan de bovenkant van de behuizing van de zuiger/blazer zoals op de afbeelding te zien is (6.2). De schouderriem werd voorzien om vermoeidheid te beperken en het werkcomfort te verbeteren wanneer u met de zuiger/blazer werkt. Hij kan gedragen worden op een manier die de gebruiker het best past.

7.4 Instelling voorste handgreep

Duw op de instelknoppen.

Stel de voorste handgreep onder een comfortabele hoek in.

Laat de instelknoppen los. Ze springen automatisch terug om de voorste handgreep te vergrendelen.

7.5 Instelling van de hark

- Draai de knop 90°, de hark komt automatisch tevoorschijn.
- Vergrendel de knop door hem 90° te draaien.

8 GEBRUIK

8.1 Voor het starten

Stop de stekker van de zuiger/blazer in het stopcontact met verliesstroomschakelaar en schakel hem in. Controleer of de verliesstroomschakelaar correct werkt.

8.2 Bladblazer / -zuiger starten

Zorg er vóór het starten van de zuiger/blazer voor dat de middelste zuig-/blaasbuis correct gemonteerd zit en breng de opvangzak aan. Doordat er een veiligheidsvoorziening op het montagepunt van de zak zit, kunt u de zuiger/blazer niet starten zonder dat de opvangzak aanwezig is.



Waarschuwing! Controleer vóór het selecteren van de zuig- of blaasfunctie dat de zuigen/blazen-knop soepel werkt en niet gehinderd wordt door afval afkomstig van een vorig gebruik.

Kies de zuig- of blaasfunctie m.b.v. de keuzehendel aan de zijkant van het toestel en duw op de knop van de schakelaar. Wanneer er meer vermogen nodig is, schuif dan de snelheidsregelaar van stand 1 naar de maximale stand.

8.3 Bladblazer / -zuiger stoppen

Om het apparaat uit te schakelen, laat u gewoon de knop van de schakelaar los.

8.4 Bladblazer / -zuiger gebruiken

Probeer niet om nat afval op te zuigen. Laat afgevalen bladeren e.d. uitdrogen vóór u de zuiger/blazer gebruikt. De zuiger/blazer kan gebruikt worden om afval weg te blazen van binnenplaatsen, paden, opritten, grasvelden, struiken en boorden. Hij zal ook bladeren, papier,

kleine twijgjes en houtspanen opzuigen. Wanneer u de zuiger/blazer in de zuigmodus gebruikt, wordt het afval opgezogen in de aanzuigbuis waarna het in de afvalopvangzak wordt uitgeworpen. Doordat het afval door de aanzuigventilator gaat, wordt het deels versnipperd. Versnipperd organisch afval is ideaal als strooisel rond planten.



Harde voorwerpen zoals stenen, blikjes, glas, enz. zullen de aanzuigventilator beschadigen. Gebruik de zuiger/blazer niet om water of zeer nat afval op te zuigen. Gebruik de zuiger/blazer nooit zonder dat de opvangzak gemonteerd zit.

8.4.1 Blaasmodus

Controleer het werkgebied vóór u begint. Verwijder alle voorwerpen of afval dat door het apparaat kan weggeslingerd worden of dat in het apparaat geblokkeerd of verstrikt kan raken. Kies de blaasfunctie m.b.v. de keuzehendel aan de zijkant van het apparaat en schakel het apparaat in. Beweeg de zuiger/blazer voorwaarts terwijl hij op zijn wieltjes rust en richt de blaasmond naar het afval dat moet opgeruimd worden.

Eventueel kunt u ook de blaasmond net boven de grond houden en het apparaat heen en weer bewegen terwijl u voorwaarts beweegt en de blaasmond op het op te ruimen afval richt. Blaas het afval op een passende hoop en gebruik dan de zuigfunctie om het afval op te zuigen.

8.4.2 Zuigmodus

Controleer het werkgebied vóór u begint. Verwijder alle voorwerpen of afval dat door het apparaat kan weggeslingerd worden of dat in het apparaat geblokkeerd of verstrikt kan raken. Kies de zuigfunctie m.b.v. de keuzehendel aan de zijkant van het apparaat en schakel het apparaat in. Beweeg de zuiger/blazer voorwaarts terwijl hij op zijn wieltjes rust en richt de zuigmond naar het op te zuigen afval. Eventueel kunt u ook de zuigmond net boven de grond houden en het apparaat heen en weer bewegen terwijl u voorwaarts beweegt en de zuigmond op het op te zuigen afval richt. Duw de zuigmond niet in het afval omdat dit de aanzuigbuis zal blokkeren en de efficiëntie van het apparaat zal verminderen.

Organische materialen zoals bladeren bevatten een grote hoeveelheid water dat ervoor kan zorgen dat ze aan de binnenkant van de zuigbuis blijven kleven. Om het vastkleven van materiaal te verminderen, moet het een paar dagen liggen uitdrogen.

9 REINIGING EN ONDERHOUD

9.1 Reiniging

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Hou de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.
- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

9.2 Onderhoud

Onze machines werden ontworpen om gedurende een lange tijd te werken met een minimum aan onderhoud. Een voortdurende goede werking is afhankelijk van een goede zorg voor de machine en een regelmatig reinigen ervan.

Hou alle moeren, bouten en schroeven stevig vastgedraaid zodat u er zeker van bent dat het apparaat in een toestand verkeert die veilig is om mee te werken.

- Controleer de opvangzak regelmatig op slijtage of veroudering.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Gebruik enkel originele vervangonderdelen en accessoires.
- Bewaar het apparaat op een droge plek.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230-240 V / 50 Hz
Nominaal vermogen	3000 W
Toerental onbelast	10000 - 16 500 min ⁻¹
Versnipperingsratio	15:1
Inhoud opvangzak	45 l

11 GELUIDSNIVEAU

Geluidsniveawaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard.

Lpa (Geluidsrukniveau)	88dB(A)	K = 3 dB(A)
Lwa (Geluidsprestatieniveau)	104dB(A)	K = 3 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijdt.

aw (Trilling):	2,1 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

12 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 5 jaar die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals onder meer lagers, borstels, kabels, stekkers,... Ook accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., vallen niet onder de garantie.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.

- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

13 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

14 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product:
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXQG5030

voldoet aan de Essentiële Eisen en andere van toepassing zijnde voorschriften van de Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese normen. Elke niet toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese richtlijnen (inclusief hun wijzigingen, indien van toepassing):

2004/108/EC

2006/42/EC

2011/65/EU

2000/14/EC Annex V LwA 102dB(A) / 104dB(A)

Europese geharmoniseerde normen en hun wijzigingen:

EN60335-1 : 2002

IEC60335-2-100 : 1.0 : 2002

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

EN61000-3-2 : 2006

EN61000-3-11 : 2000

Ondergetekende handelt in opdracht en in onmiddellijke vertegenwoordiging van het bedrijfsmanagement,

Philippe Vankerkhove
Certificatiemanager
Datum: 30/04/2013