

INTEX® MANUEL D'UTILISATION

Gonfleur Électrique intégré Fast-Fill™

Modèle 620PC

220 – 240 V~ 50 Hz 130 W

REGLES DE SECURITES

311
IO

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTION AVANT UTILISATION

ATTENTION

- **NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT EN BAS AGE DORMIR SUR UN MATELAS GONFLABLE.**
- Ne jamais introduire de substance inflammable dans le matelas gonflable, TEL QUE AEROSOLS ANTI GREVAISON POUR LES PNEUS, qui peuvent s'enflammer ou exploser.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance lorsque vous utilisez le matelas gonflable.
- Stockez le sac de rangement du matelas hors de portée des enfants et des bébés afin d'éviter tout risque d'étouffement. Le sac de rangement n'est pas un jouet. Lorsque vous n'utilisez pas le sac, pliez-le et rangez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas marcher, se tenir debout, sauter sur le matelas, ni l'utiliser comme trampoline.
- A ne pas utiliser dans ou à côté de l'eau. Ce matelas n'est pas une embarcation.
- N'installez pas le matelas à côté d'escaliers, de portes ou de terrains accidentés. Prévoir un espace suffisant entre le lit et les objets pour éviter d'être pris au piège.
- Installez votre matelas sur une surface plane, lisse, de niveau et dégagée de tout objet pointu qui pourrait percer le matelas.
- Ne laissez pas les animaux près du matelas. Leurs griffes pourraient percer le matelas.
- Evitez de dormir tout au bord du matelas afin d'éviter tout risque de retournement.
- Pour éviter toute surchauffe et garantir votre sécurité, il est recommandé de ne pas utiliser la pompe plus de 5.5 minutes d'affilée, laissez ensuite refroidir l'appareil pendant 30 minutes.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'essayez pas de boucher ou d'insérer des objets dans le passage d'air.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service après vente agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Risque d'électrocution : n'utilisez pas cet appareil dans un milieu humide. Rangez-le à l'intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités physiques et mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été formés ou informés sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ET CES REGLES DE SECURITE AFIN D'EVITER TOUT DEGAT MATERIEL, SUFFOCATION, ELECTROCUTION, INCENDIE OU TOUTE AUTRE BLESSURE.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION**Général**

- Le gonfleur ne nécessite aucun entretien particulier.
- Placez le matelas de telle façon à ce que la prise soit accessible.
- Utilisez uniquement de l'eau savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de produits chimiques.
- En cas de réparation, n'utiliser que de la colle PVC de réparation ordinaire et des rustines.

ATTENTION

Afin d'éviter tout danger due à une réinitialisation du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe comme un programmeur ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par l'utilisateur.

DETAIL DES PIECES**Description des pièces :**

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Port USB d'alimentation (5 V DC/2.0 A) | 4. Bouton de léger dégonflage (☰) | 7. Valve 2 en 1 |
| 2. Bouton de gonflage (▲) | 5. Connecteur de câble d'alimentation | 8. Cordon d'alimentation |
| 3. Bouton de dégonflage (▼) | 6. Boîtier de rangement du cordon | 9. Matelas |

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle. En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GONFLAGE

1. Dépliez le matelas gonflable. Sortez le cordon d'alimentation de son boîtier (FIG. 1).




FIG (1)

2. Branchez le câble d'alimentation dans le connecteur de câble de la pompe et branchez-le dans une prise secteur (FIG. 2 & 3).




FIG (2)





FIG (3)



3. Appuyez sur le bouton de gonflage () pour gonfler (FIG. 4).



FIG (4)

4. Lorsque le matelas est gonflé à votre convenance, positionnez l'interrupteur sur la position "  " pour l'éteindre. **Note:** La pompe s'éteint automatiquement après 5,5 minutes environ de fonctionnement quand elle est laissée sans surveillance.
5. Etendez-vous sur le matelas pour tester la fermeté.
6. Si la surface de couchage est trop dure, réglez la fermeté en appuyant sur le bouton de léger dégonflage (). Appuyez à nouveau jusqu'à obtenir la fermeté souhaitée. (FIG. 5). Si le matelas n'est pas assez ferme, répétez les étapes de #3 à #6.



FIG (5)

IMPORTANT

Ne débranchez jamais le câble d'alimentation électrique de la pompe ou de la prise électrique quand la pompe est en fonctionnement. Éteignez d'abord la pompe avant de débrancher le câble d'alimentation.

OPTION DE GONFLAGE

1. S'il n'y a pas d'alimentation secteur disponible, une pompe à air manuelle ou à pied peut être raccordée à la valve 2 en 1 pour le gonflage.
2. Tirez le bouchon de valve de gonflage 2 en 1 pour l'ouvrir, insérez la buse de la pompe à air dans la valve et gonflez le matelas (FIG. 6).
Note: Gonflez seulement avec un gonfleur basse pression. Ne pas surgonfler. Gonflez à l'air froid.




FIG (6)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Pour le bon gonflage de votre matelas lit d'appoint Airbed.

La température ambiante a un effet sur la pression interne de votre airbed. Avec une température fraîche, l'air se "rétractera" et votre airbed paraîtra plus mou : regonflez-le. Au contraire, s'il fait chaud, l'air se dilatera et votre airbed paraîtra plus dur et peut exploser : laissez de l'air s'échapper. N'exposez pas votre airbed à des températures extrêmes (chaudes ou froides). L'extensibilité est une caractéristique naturelle d'un vinyle neuf. Au cours de la première utilisation, il se peut que le matelas se dégonfle légèrement et nécessite un gonflage supplémentaire pour maintenir la fermeté désirée. Ceci est normal lors des premiers jours d'utilisation. Les dimensions montrées sont approximatives et vont varier selon la température du vinyle et la température de l'air.

En aucun cas, Intex, ses agents ou ses employés ne peuvent être tenus responsables pour des problèmes (comme des trous) résultant de négligences, d'usures, d'accrocs, d'abus, ou de causes extérieures.

DEGONFLAGE

1. Branchez le câble d'alimentation dans le connecteur de câble de la pompe et branchez-le dans une prise secteur (**FIG. 2 & 3**).
2. Appuyez sur le bouton de dégonflage () pour dégonfler (**FIG. 7**).




FIG (7)

3. Quand le matelas est presque complètement dégonflé, commencez à l'enrouler depuis le pied du matelas vers sa tête où se trouve la pompe (**FIG. 8**). Appuyez sur "  " pour éteindre la pompe quand le matelas est complètement dégonflé (**FIG. 9**). **Note:** La pompe s'éteint automatiquement après 5,5 minutes environ de fonctionnement quand elle est laissée sans surveillance. S'il reste de l'air dans le matelas, répétez les étapes 2 et 3, tel que requis.



FIG (8)




FIG (9)

4. Débranchez le câble d'alimentation de la pompe et de la prise secteur, placez-le dans le logement pour câble et refermez le couvercle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

OPTION DE DEGONFLAGE

1. S'il n'y a pas de prise électrique disponible, ouvrez le couvercle du logement pour câble, dévissez le bouchon de la valve de dégonflage pour libérer l'air (**FIG. 10**). Commencez à enrôler le matelas depuis le pied du matelas jusqu'à sa tête où se trouve la pompe pour faire sortir tout l'air. Refermez le couvercle de la valve de dégonflage.



FIG (10)

PORT USB D'ALIMENTATION

Sortie: 5 V DC / 2.0 A

Convient pour la recharge de smartphones, tablettes et appareils audio portables.

ENTRETIEN

1. Dégonflez le matelas en suivant les "INSTRUCTIONS DE DEGONFLAGE".
2. Assurez-vous que le matelas est propre et sec.
3. Couchez le matelas avec la surface de couchage sur le haut et suivez les étapes de pliage 11 à 15. Pliez le matelas avec précaution en évitant de faire des faux-plies qui pourraient l'endommager.



FIG (11)



FIG (12)



FIG (13)




FIG (14)



FIG (15)

4. Débranchez le câble d'alimentation de la pompe et de la prise murale, rangez le câble d'alimentation dans le logement pour câble, puis fermez le couvercle du logement.
5. Rangez le matelas dans son sac puis stockez-le au sec.



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**